



ZEITKOENIG

-

Betriebsanleitung Garibaldiserie

Übersicht - Bedienelemente

Element	Beschreibung
A	Druckknopf zum Einstellen der Wochentagsanzeige
B	Krone zum einstellen der Zeit
C	Druckknopf zum Einstellen der Datumsanzeige
D	Instrument: Mondphase & 24h Anzeige
E	Instrument: Datum
F	Instrument: Wochentag



Einstellen der Uhr

Anzeige

Einstellung

Uhrzeit

Schritt 1: Ziehen Sie die Krone (B) heraus, bis Sie ein mechanisches Klicken spüren.
Schritt 2: Stellen sie durch drehen der Krone (B) die gewünschte Uhrzeit ein.
Schritt 3: Drücken Sie die Krone wieder rein, bis Sie ein mechanisches Klicken spüren.

D: Mondphase & 24h Anzeige

Die Mondphase und die 24h Anzeige (D) werden automatisch mit der Uhrzeit eingestellt und es sind keine weiteren Schritte nötig.

E: Datum

Die Datumsanzeige (E) wird mit drücken des Druckknopfes C eingestellt. Dabei ist das Datum nur fortlaufend einzustellen. Das Datum läuft automatisch mit der Uhrzeit mit e.g. springt um 24 Uhr automatisch auf das folgende Datum um.

F: Wochentag

Der Wochentag wird mit Drücken des Druckknopfes A eingestellt. Dabei ist der Wochentag nur fortlaufend einzustellen. Der Wochentag läuft automatisch mit der Uhrzeit mit e.g. springt um 24h automatisch auf den folgenden Tag um.

Warnhinweise:

- Automatikuhren laufen durch die regelmäßige Bewegung des Uhrwerkes. Daher kann es sein, dass die Uhr nach längerer Tragepause stehen bleibt. Sie fängt wieder an zu laufen, sobald das Uhrwerk wieder in Schwung kommt
- Die Uhr hat einen Wasserschutz von 3ATM. Das heißt, dass die Uhr eine Handwäsche tendenziell übersteht, aber nicht zum Schwimmen geeignet ist! Generell sollten Uhren mit Lederarmbändern nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da das Armband beschädigt wird.
- Uhrwerke sind feine mechanische Strukturen. Durch häufiges Hinfallen oder andere abrupte Gewalteinwirkungen kann das Uhrwerk nachhaltig beschädigt werden.



ZEITKOENIG

-

Manual Garibaldi series

Overview - Controls

Element	Description
A	Button for weekday adjustment
B	Crown for time adjustment
C	Button for date adjustment
D	Instrument: Moonphase & 24h display
E	Instrument: Date display
F	Instrument: Weekeday display



Adjustment of the watch

Element

Instructions

Time

Step 1: Pull the crown (B) until you notice a mechanical feedback.
Step 2: Adjust the time by winding the crown (B).
Step 3: Push the crown (B) back in until you notice a mechanical feedback.

D: Moonphase & 24h

The moonphase and the 24h display do adjust automatically corresponding to the time, thus no manual adjustment is necessary.

E: Date

Push the button (C) in order to adjust the date. The date can only be adjusted forwardly in single steps.

F: Weekday

The weekday display is adjusted by pushing the corresponding button (A). The weekday can only be adjusted forwardly. The weekday display adjusts itself automatically after the initial setup and will move forward at 3AM on the next day.

Caution:

- Automatic watches are driven by steady movement, hence it is possible for the watch to stop if not worn for a longer period. The clockwork will continue working once the watch is worn again.
- The water resistance of the watch is classified as 3ATM. That means that the watch does resist small amounts of water exposure but is not suitable for greater exposure such as swimming or showering! Watches with leather straps should not get into contact with water generally as water damages the leather tremendously.
- Clockworks are sensible mechanical constructs, hence they should be handled with caution to avoid damages.